



FRANZ
VIEGENER

MANUAL DE INSTALACIÓN
URINARIO IMBER II
Cód. E356 - CR

Urinario

Usted ha adquirido el urinario antivandálico IMBER II, fabricado enteramente en acero inoxidable 304, equipado con válvula de descarga automática y con los accesorios de instalación necesarios.

Estas unidades son ideales para instalaciones de alto riesgo de vandalismo ya que el usuario no tiene acceso a las válvulas y tuberías de conexión.

Una vez armado e instalado es necesario conectar una acometida de agua de 1" de diámetro y los respectivos desagües de aguas grises de 1 ½" y negras de 100 mm.



1. Vista frontal



2. Vista Posterior



3. Embalaje



4. Elementos de instalación





1. Sobreponga la placa de sujeción en el lugar donde se va a fijar y señale los orificios



2. Fije la placa a la pared mediante los pernos de instalación.



3. Monte el urinario en la regleta de la placa para que se sujete como muestra la figura.



4. Luego de realizar el orificio en la pared desarme la válvula de descarga.



5. Arme la válvula de descarga como muestra el gráfico.



6. Ajuste las tuerca de la válvula por la parte posterior de la pared .



7. Arme nuevamente la válvula de descarga.

Al final de la instalación tendremos la siguiente configuración.



